


Models/Modelos/Modèles
T657110LF-▲LHP
 Series/Series/Seria
Rocresco™



RP100932
 O-Rings (2)
 Anillo "O" (2)
 Joint toriques (2)

RP104186
 Set Screw
 Tornillo de Ajuste
 Vis de calage

RP103996▲
 Escutcheon (not included)
 Chapa (no se incluyen)
 Plaque de finition (non inclus)


RP48428-1.2
 Aerator & Wrench
 Aireador y Llave
 Aérateur et Clé

Handles (sold separately)
Manijas (se vende por separado)
Manettes (vendu séparément)

HL58110-▲
(Alt Lever/Palanca todo/
Tout est Levier)
 Handles & Glide Rings
 Manijas y aros deslizantes
 Manettes et anneaux de glissement




RP104190
 Gasket
 Empaque
 Joint



HL58110-▲CL
(Glass Lever/Palanca de vidrio/
Levier en verre)
 Handles & Glide Rings
 Manijas y aros deslizantes
 Manettes et anneaux de glissement




RP104190
 Gasket
 Empaque
 Joint



HL58111-▲
(Lever/Palanca/Levier)
 Handle & Glide Ring
 Manijas y aros deslizante
 Manette et anneaux de glissement




RP104190
 Gasket
 Empaque
 Joint



HK58112-▲
(Knob/Perilla/Bouton)
 Handle & Glide Ring
 Manija y aros deslizante
 Manette et anneaux de glissement




RP104190
 Gasket
 Empaque
 Joint




▲ Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini

Optional - Drain Sold Separately / Opcional - El desagüe se vende por separado / Facultative - Renvoi vendu séparément



RP72411▲
 Grid Strainer
 without Overflow
 (Optional, not included)
 Cesta/colador para el
 Desagüe sin Rebosadero
 (Opcional, no incluido)
 Crépine sans trop-plein
 (Option, non inclus)




RP72412▲
 Grid Strainer
 with Overflow
 (Optional, not included)
 Cesta/colador para el
 Desagüe con Rebosadero
 (Opcional, no incluido)
 Crépine avec trop-plein
 (Option, non inclus)




RP72413▲
 Push Pop-Up
 without Overflow
 (Optional, not included)
 Control de rebose sin
 desagües manuales
 (Opcional, no incluido)
 Renvoi mécanique à
 pousser sans trop-plein
 (Option, non inclus)



RP72414▲
 Push Pop-Up
 with Overflow
 (Optional, not included)
 Control de rebose para
 desagües manuales
 (Opcional, no incluido)
 Renvoi mécanique à
 pousser avec trop-plein
 (Option, non inclus)



RP81627▲
 Push Pop-Up
 without Overflow
 (Optional, not included)
 Control de rebose sin
 desagües manuales
 (Opcional, no incluido)
 Renvoi mécanique à
 pousser sans trop-plein
 (Option, non inclus)



RP81628▲
 Push Pop-Up
 with Overflow
 (Optional, not included)
 Control de rebose para
 desagües manuales
 (Opcional, no incluido)
 Renvoi mécanique à
 pousser avec trop-plein
 (Option, non inclus)